

Aufbau von Reitplätzen auf Naturboden ohne Unterbau:

1. Schritt:



Notwendig für das Anlegen eines Reitplatzes ist ein gerader Untergrund mit einem Gefälle von ca. 1%. Zuerst wird Vlies auf dem Untergrund verlegt.

2. Schritt:



Die Platten müssen nur durch ihre Verzahnung miteinander verbunden werden. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass beim Verlegen die offene Seite von oben sichtbar ist!



Und dies Platte an Platte. Da dies recht schnell und einfach funktioniert, sind in kurzer Zeit recht große Flächen bedeckt.

3. Schritt:



Die Platten wurden mit der offenen Seite nach oben verlegt. Dies hat seinen guten Grund, da die Platten nun mit Split aufgefüllt werden welches als zusätzliche Drainage wirkt.

4. Schritt:



Jetzt gehört nur noch die Tretschicht auf die Platten. Diese kann aus Sand, Hackschnitzel etc. bestehen.

Und so könnte dann Ihr fertiger Reitplatz aussehen...